奕淳公寓三期42单元外墙、飘窗、阳台、屋面防水维修预算报价汇总表

序号	维修范围	维修内容	小计（元）	合计（元）	备注
1	42-1604	1、客厅西阳台顶渗水 2、主卧室飘窗渗水	1、客厅西阳台顶渗水 ￥:848.40元 2、主卧室飘窗渗水 ￥:636.30元	1484.70元	
2	42-1804	1、客厅西阳台顶渗水 2、次卧南阳台渗水	1、客厅西阳台顶渗水 ￥:848.40元 2、次卧南阳台渗水 ￥:848.40元	1696.80元	
3	42-3003	1、客厅南阳台渗水	1、客厅南阳台渗水 ￥:848.40元	848.40元	
4	42-3201	1、主卧室顶渗水 2、南阳台渗水	1、主卧室顶渗水 ￥:1414.00元 2、南阳台渗水 ￥:848.40元	2262.4元	
5	42单元 265-31	1、屋面防水维修	1、屋面防水维修 ￥:9503.49元	9503.49元	
6	42单元 265-32	1、屋面防水维修	1、屋面防水维修 ￥:12039.36元	12039.36元	
7	42单元 265-34	1、屋面防水维修	1、屋面防水维修 ￥:31214.05元	31214.05元	
总计：伍万玖仟零肆拾玖元贰角整 ￥:59049.20元					

施工单位：无锡市利国房屋建设工程有限公司 2026年7月10日

扫描全能王 创建

奕淳公寓三期42单元外墙、阳台、飘窗、屋面防水维修预算报价单

序号	单元号	施工工艺	所需材料	施工面积	工程结算（合计）
1	42-1604	1）客厅西阳台顶渗水：施工人员放吊绳进行作业 1、基层处理 (高压水枪清洗外墙) 2、修补:（宽度>0.5mm裂缝:沿缝切割“V”型槽，清理后嵌填密封胶，表面铺贴抗裂网格布并抹抗裂砂浆，空鼓部位铲除至坚实基层，重新挂网抹灰 3、节点加强(窗框周边，阴阳角部位先做附加防水层(一布两涂) 4、防水层施工.铲除原饰面层至结构层或抹灰层，涂刷JS聚合物水泥防水涂料或聚氨酯防水涂料(厚度≥1.5mm)。• 恢复饰面层，并在饰面层表面再次喷涂憎水剂。《包含高空滑板作业》 2）主卧室飘窗渗水 1、基层处理:彻底铲除窗框周边老化的密封胶、浮灰及松动的水泥。 2、节点加固与缝隙填充:对宽度超过0.3㎜的结构裂缝进行开槽清理，并用高压水枪冲洗干净 3、复合防水层施工:一布三涂”工艺: 确保JS聚合物水泥防水涂料总厚度达到1.5㎜以上，形成无缝复合防水层 4、恢复饰面与密封 5、淋水复测:淋水时间≥2小时，水压适中，室内对应部位无渗漏、无湿渍。《包含高空滑板作业》	北京金牛牌高效水不漏，上海雨冠JS-I 型水泥基防水涂料，山东建凯防水聚氨酯	1）客厅西阳台顶渗水 2）主卧室飘窗渗水	1）客厅西阳台渗水 1.外墙吊绳作业：1次*200元=200元 2. 施工面清理（包含辅材）：10m²*10元=100元 3. 外墙裂缝修补（包含辅材）3m²*20元=60元 4. JS防水：（包含辅材）12m²*40元=480元 5.税金（1%）=8.40元 总计:848.40 元 2）主卧室飘窗渗水 1.外墙吊绳作业：1次*200元=200元 2. 施工面清理（包含辅材）：5m²*10元=50元 3. 外墙裂缝修补（包含辅材）3m²*20元=60元 4. JS防水：（包含辅材）8m²*40元=320元 5. 税金（1%）6.30元 小计：636.30元 合计:1484.7
2	42-1804	1）客厅西阳台渗水：施工人员放吊绳进行作业 1、基层处理 (高压水枪清洗外墙) 2、修补:（宽度>0.5mm裂缝:沿缝切割“V”型槽，清理后嵌填密封胶，表面铺贴抗裂网格布并抹抗裂砂浆，空鼓部位铲除至坚实基层，重新挂网抹灰 3、节点加强(窗框周边，阴阳角部位先做附加防水层(一布两涂) 4、防水层施工:铲除原饰面层至结构层或抹灰层，涂刷JS聚合物水泥防水涂料或聚氨酯防水涂料(厚度≥1.5mm)。• 恢复饰面层，并在饰面层表面再次喷涂憎水剂，《包含高空滑板作业》 2)次卧南阳台渗水:施工人员放吊绳进行作业 1、基层处理 (高压水枪清洗外墙) 2、修补:（宽度>0.5mm裂缝:沿缝切割“V”型槽，清理后嵌填密封胶，表面铺贴抗裂网格布并抹抗裂砂浆，空鼓部位铲除至坚实基层，重新挂网抹灰） 3、节点加强(窗框周边，阴阳角部位先做附加防水层(一布两涂) 4、防水层施工:铲除原饰面层至结构层或抹灰层。涂刷JS聚合物水泥防水涂料或聚氨酯防水涂料(厚度≥1.5mm)。• 恢复饰面层，并在饰面层表面再次喷涂憎水剂。《包含高空滑板作业》	北京金牛牌高效水不漏，上海雨冠 JS-I 型水泥基防水涂料，山东建凯防水聚氨酯。	1）客厅西阳台渗水 2)次卧南阳台渗水	1）客厅西阳台渗水 1.外墙吊绳作业：1次*200元=200元 2. 施工面清理（包含辅材）：10m²*10元=100元 3. 外墙裂缝修补（包含辅材）3m²*20元=60元 4. JS防水：（包含辅材）12m²*40元=480元 5.税金（1%）=8.40元 总计:848.40 元 2)次卧南阳台渗水 1.外墙吊绳作业：1次*200元=200元 2. 施工面清理（包含辅材）：10m²*10元=100元 3. 外墙裂缝修补（包含辅材）3m²*20元=60元 4. JS防水：（包含辅材）12m²*40元=480元 5.税金（1%）=8.40元 总计:848.40 元 合计:1696.80
3	42-3003	1)客厅南阳台渗水:施工人员放吊绳进行作业 1、基层处理 (高压水枪清洗外墙) 2、修补:（宽度>0.5mm裂缝:沿缝切割“V”型槽，清理后嵌填密封胶，表面铺贴抗裂网格布并抹抗裂砂浆，空鼓部位铲除至坚实基层，重新挂网抹灰） 3、节点加强(窗框周边，阴阳角部位先做附加防水层(一布两涂) 4、防水层施工:铲除原饰面层至结构层或抹灰层。涂刷JS聚合物水泥防水涂料或聚氨酯防水涂料(厚度≥1.5mm)。• 恢复饰面层，并在饰面层表面再次喷涂憎水剂。《包含高空滑板作业》	北京金牛牌高效水不漏，上海雨冠 JS-I 型水泥基防水涂料，山东建凯防水聚氨酯。	1)客厅南阳台渗水	1）客厅南阳台渗水 1.外墙吊绳作业：1次*200元=200元 2. 施工面清理（包含辅材）：10m²*10元=100元 3. 外墙裂缝修补（包含辅材）3m²*20元=60元 4. JS防水：（包含辅材）12m²*40元=480元 5.税金（1%）=8.4元 总计:848.40 元

扫描全能王 创建

4	42-320 1	1）主卧室顶渗水需要注浆:施工工艺流程 1、裂缝标注.根据裂缝宽度、深度及情况布置注浆嘴 ； 按 20-40cm，裂缝交叉处和端部必须设嘴。 2、基面处理:用角磨机或钢丝刷沿裂缝两侧各 5-8cm 范围内，清除表面的浮浆、灰尘、油污等，露出坚实基面，用压缩空气（吹风机）吹净裂缝内的粉尘碎屑，最后用沾有丙酮的棉丝沿裂缝方向擦拭，彻底清洁，确保粘结效果。 3、埋设注浆嘴: 注浆嘴的进浆孔正对裂缝，粘结牢固，无松动 4、封缝封堵:使用封缝胶将裂缝表面严密封闭，厚度不小于 2mm，宽度不小于 3cm，防止注浆时跑浆，封缝完成后应光滑、平整、无鼓包、无针孔。 5、密封检查:待封缝胶固化后（通常需数小时），进行压气试验，检查密封效果，将一个注浆嘴接通气泵（约 0.2-0.3MPa 低压），用手感受或涂抹肥皂水检查其他注浆嘴及封缝处是否有气泡冒出。如有漏气，重新用封缝胶封堵，直至完全不漏为止，此步骤至关重要，是保证注浆压力的前提。 6、浆液配制:使用机械搅拌器在低速下充分搅拌 3-5 分钟，直至颜色均匀一致，搅拌器、容器必须清洁干燥。根据现场温度和工作速度确定每次配浆量，做到“少配、勤配”，在浆液适用期内用完。 7、高压注浆: 从裂缝最低端的注浆嘴开始注浆，逐步向上依次进行。注浆压力： 初始采用较低压力（如 0.5-1MPa），待浆液流通后逐渐缓慢加压至 设计压力（通常为 2-8MPa） 或直至临近注浆嘴出浆。当相邻上部注浆嘴溢出纯浆时，用堵头封闭当前注浆嘴，移至出浆嘴继续注浆。当最后一个（最高处）注浆嘴出浆且压力保持稳定 3-5 分钟 后，即可停止注浆，封闭该嘴。 8.注浆嘴拆除及封口: 注浆结束后，待浆液初步固化（通常 24-48 小时），方可敲掉外露的注浆嘴。 9.养护: 注浆完成后，需养护至少 3 天。期间严禁振动、碰撞已修复部位，需要搭设施工脚手架（包含高空作业） 2）南阳台渗水:施工人员放吊绳进行作业 1、基层处理 (高压水枪清洗外墙) 2、修补:（宽度>0.5mm裂缝:沿缝切割“V”型槽，清理后嵌填密封胶，表面铺贴抗裂网格布并抹抗裂砂浆，空鼓部位铲除至坚实基层，重新挂网抹灰 3、节点加强(窗框周边，阴阳角部位先做附加防水层(一布两涂) 4、防水层施工:铲除原饰面层至结构层或抹灰层。涂刷JS聚合物水泥防水涂料或聚氨酯防水涂料(厚度≥1.5mm)。·恢复饰面层，并在饰面层表面再次喷涂憎水剂。（包含高空滑板作业）	北京金牛牌高效水不漏，上海甬冠 JS-I 型水泥基防水涂料，山东建凯防水聚氨酯。	1）主卧室顶渗水 2）南阳台渗水	1）主卧室顶渗水 天棚面注浆堵漏 1、脚手架一项;200元 2. 室内注浆：30个×40元/点=1200元 3、税金（1%）14.00元 小计：1414.00元 2）南阳台渗水 1.外墙吊绳作业：1次*200元=200元 2. 施工面清理（包含辅材）：10m²*10元=100元 3. 外墙裂缝修补（包含辅材）3m²*20元=60元 4. JS防水：（包含辅材）12m²*40元=480元 5.税金（1%）=8.4元 小计:848.40 元 总计·2262.4元

扫描全能王 创建

5	42单元 265-31	屋面渗水维修. 1)旧层拆除 拆除旧防水层： 使用专业工具铲除全部旧防水卷材，过程中尽量避免损伤结构楼板，拆除垃圾集中堆放、及时清运。 2)非固化橡胶沥青防水涂料+SBS弹性体改性沥青防水卷材施工流程 （1）基层清理与修补 1.清除原有失效防水层、保温层及松动砂浆，直至坚实混凝土结构层。 2.基层必须坚固、平整、干燥（含水率≤9%），无浮灰油污；阴阳角需做成 50mm 圆弧或斜角，(找平层局部破损，采用1:2.5水泥砂浆进行修补) 3.对裂缝、孔洞使用聚合物水泥砂浆修补，严重起砂基面建议使用抛丸机处理 (2)细部节点加强 1.立管、穿墙管:立管、穿墙管根应进行抹灰处理，并涂刷非固化橡胶沥青防水涂料，然后用SBS弹性体改性沥青防水卷材进行包裹，密封严密。每根穿墙管包管长度不小于250mm 2附加层处理在平立面交接处、转折处、阴阳角等部位应先涂刮非固化橡胶沥青防水涂料，附加层在平面和立面的宽度不得小于250mm 3.伸缩缝位置处理 伸缩缝位置增设非固化沥青防水涂料夹铺SBS弹性体改性沥青防水卷材附加层，附加层从伸缩缝两侧向外延伸300mm~400mmg (3)加热喷涂/刮涂非固化涂料（≥120℃）→3 分钟内热) 1.加热要求：将涂料加热至流态，手工刮涂温度≥120℃。 2.涂布厚度：均匀刮涂，厚度控制在 1.5mm~2mm，确保无漏底。 3.时效控制：涂料施工后必须在3 分钟内完成卷材铺贴，利用涂料未冷却的液态特性实现融合 (4)铺贴SBS 卷材 1.滚铺SBS弹性体改性沥青防水卷材:在非固化橡胶沥青防水涂料在基层上涂刷完成后，立即滚铺 SBS弹性体改性沥青防水卷材，滚铺时轻刮卷材表面，排出内部空气，使卷材与液体橡胶牢固的粘接在一起。防水卷材的搭接边处理，在工程中是极为重要的一环，在施工中应严格按照搭接要求为控制关键 (5)搭接密封 1. 长边与短边搭接宽度均不应小于100mm，相邻卷材接缝应错开500mm 以上， 2.搭接缝处需用喷灯二次热熔，溢出沥青条（宽 2~3mm）并用抹子封边，确保密封严密 (6)收头处理 1.卷材在女儿墙、出屋面管道处的收头，应用金属压条钉固并嵌填密封膏，或嵌入预留凹槽内固定 (7)成品保护：施工后应及时铺设保护层（保温板），防止后续工序破坏防水层 3)质量验收 1.外观检查：涂层无鼓泡、漏刷，卷材无皱折、翘边，搭接牢固 . 2.闭水试验：施工完成后进行 24 小时蓄水或淋水试验，确认无渗漏方可恢复保护层	北京金牛牌高效水不漏，上海雨冠 JS-I型水泥基防水涂料，山东建凯防水聚氨酯。	屋面防水维修 85.54m²	1）:屋面防水维修: 1、铲除原老化的防水层.(含1、基层清理与修补2、细部节点加强)85.54m²×26=2224.04元 2、做一道非固化橡胶沥青防水涂料 85.54m²×30=2566.20元 3、粘贴一道3.0厚SBS防水卷材 85.54m²×40=3421.60元 4、安全文明施工费用、成品保护、材料人工上下、运垃圾装饭运输(1、自施工场地运至50米外 2下电梯至底层)、上车外运(场外自行处置) 85.54m² ×14=1197.56元 小计：9409.40元 5 、税金（1%）94.09元 总计:9503.49元

扫描全能王 创建

6	42单元 265-32	屋面渗水维修: 1)旧层拆除 拆除旧防水层： 使用专业工具铲除全部旧防水卷材，过程中尽量避免损伤结构楼板，拆除垃圾集中堆放、及时清运， 2)非固化橡胶沥青防水涂料+SBS弹性体改性沥青防水卷材施工流程 （1）基层清理与修补 1.清除原有失效防水层、保温层及松动砂浆，直至坚实混凝土结构层， 2.基层必须坚固、平整、干燥（含水率≤9%），无浮灰油污；阴阳角需做成 50mm 圆弧或斜角。(找平层局部破损，采用1:2.5水泥砂浆进行修补) 3.对裂缝、孔洞使用聚合物水泥砂浆修补，严重起砂基面建议使用抛丸机处理 (2)细部节点加强 1.立管、穿墙管:立管、穿墙管根应进行抹灰处理，并涂刷非固化橡胶沥青防水涂料，然后用SBS弹性体改性沥青防水卷材进行包裹，密封严密，每根穿墙管包管长度不小于250mm 2附加层处理在平立面交接处、转折处、阴阳角等部位应先涂刮非固化橡胶沥青防水涂料，附加层在平面和立面的宽度不得小于250mm 3.伸缩缝位置处理 伸缩缝位置增设非固化沥青防水涂料夹铺SBS弹性体改性沥青防水卷材附加层，附加层从伸缩缝两侧向外延伸300mm~400mmg (3)加热喷涂/刮涂非固化涂料（≥120℃）一3 分钟内热) 1.加热要求：将涂料加热至流态，手工刮涂温度≥120℃， 2.涂布厚度：均匀刮涂，厚度控制在 1.5mm~2mm，确保无漏底， 3.时效控制：涂料施工后必须在3 分钟内完成卷材铺贴，利用涂料未冷却的液态特性实现融合 (4)铺贴SBS 卷材 1.滚铺SBS弹性体改性沥青防水卷材:在非固化橡胶沥青防水涂料在基层上涂刷完成后，立即滚铺 SBS弹性体改性沥青防水卷材，滚铺时轻刮卷材表面，排出内部空气，使卷材与液体橡胶牢固的粘接在一起，防水卷材的搭接边处理，在工程中是极为重要的一环，在施工中应严格按照搭接要求为控制关键 (5)搭接密封 1. 长边与短边搭接宽度均不应小于100mm，相邻卷材接缝应错开500mm 以上， 2.搭接缝处需用喷灯二次热熔，溢出沥青条（宽 2~3mm）并用抹子封边，确保密封严密 (6)收头处理 1.卷材在女儿墙、出屋面管道处的收头，应用金属压条钉固并嵌填密封膏，或嵌入预留凹槽内固定 (7)成品保护：施工后应及时铺设保护层（保温板），防止后续工序破坏防水层 3)质量验收 1.外观检查：涂层无鼓泡、漏刷，卷材无皱折、翘边，搭接牢固 . 2.闭水试验：施工完成后进行 24 小时蓄水或淋水试验，确认无渗漏方可恢复保护层	北京金牛牌高效水不溜，上海雨冠 JS-I 型水泥基防水涂料，山东建凯防水聚氨酯，	1.屋面防水维修 106.43m²	1）:屋面防水维修: 1、铲除原老化的防水层.(含1.基层清理与修补2.细部节点加强)106.43m²×26=2767.18元 2、做一道非固化橡胶沥青防水涂料 106.43m²×30=3192.9元 3、粘贴一道3.0厚SBS防水卷材 106.43m²×40=4257.2元 4、安全文明施工费用、成品保护、材料人工上下、垃圾渣运输(1、自施工场地运至50米外 2下雨前清扫)、上年外运(场外自行处置) 106.43m² × 16=1702.88元 小计：11920.16元 5 、税金（1%）119.20元 总计:12039.36 元

扫描全能王 创建

7	42单元 265-34	屋面渗水维修: 1)旧层拆除 拆除旧防水层： 使用专业工具铲除全部旧防水卷材，过程中尽量避免损伤结构楼板。拆除垃圾集中堆放、及时清运。 2)非固化橡胶沥青防水涂料+SBS弹性体改性沥青防水卷材施工流程 （1）基层清理与修补 1.清除原有失效防水层、保温层及松动砂浆，直至坚实混凝土结构层。 2.基层必须坚固、平整、干燥（含水率≤9%），无浮灰油污；阴阳角需做成 50mm 圆弧或斜角。(找平层局部破损，采用1:2.5水泥砂浆进行修补) 3.对裂缝、孔洞使用聚合物水泥砂浆修补，严重起砂基面建议使用抛九机处理 (2)细部节点加强 1.立管、穿墙管:立管、穿墙管根应进行抹灰处理，并涂刷非固化橡胶沥青防水涂料，然后用SBS弹性体改性沥青防水卷材进行包裹，密封严密。每根穿墙管包管长度不小于250mm 2附加层处理在平立面交接处、转折处、阴阳角等部位应先涂刮非固化橡胶沥青防水涂料，附加层在平面和立面的宽度不得小于250mm 3.伸缩缝位置处理 伸缩缝位置增设非固化沥青防水涂料夹铺SBS弹性体改性沥青防水卷材附加层，附加层从伸缩缝两侧向外延伸300mm~400mmg (3)加热喷涂/刮涂非固化涂料（≥120℃）→3 分钟内热) 1.加热要求：将涂料加热至流态，手工刮涂温度≥120℃。 2.涂布厚度：均匀刮涂，厚度控制在 1.5mm~2mm，确保无漏底。 3.时效控制：涂料施工后必须在3 分钟内完成卷材铺贴，利用涂料未冷却的液态特性实现融合 (4)铺贴SBS 卷材 1.滚铺SBS弹性体改性沥青防水卷材:在非固化橡胶沥青防水涂料在基层上涂刷完成后，立即滚铺 SBS弹性体改性沥青防水卷材，滚铺时轻刮卷材表面，排出内部空气，使卷材与液体橡胶牢固的粘接在一起。防水卷材的搭接边处理，在工程中是极为重要的一环，在施工中应严格按照搭接要求为控制关键 (5)搭接密封 1. 长边与短边搭接宽度均不应小于100mm，相邻卷材接缝应错开500mm 以上。 2.搭接缝处需用喷灯二次热熔，溢出沥青条（宽 2~3mm）并用抹子封边，确保密封严密 (6)收头处理 1.卷材在女儿墙、出屋面管道处的收头，应用金属压条钉固并嵌填密封膏，或嵌入预留凹槽内固定 (7)成品保护：施工后应及时铺设保护层（保温板），防止后续工序破坏防水层 3)质量验收 1.外观检查：涂层无鼓泡、漏刷，卷材无皱折、翘边，搭接牢固 。 2.闭水试验：施工完成后进行 24 小时蓄水或淋水试验，确认无渗漏方可恢复保护层 2）天棚面注浆堵漏 265-34 屋面渗水需要注浆:施工工艺流程 1、裂缝标注:根据裂缝宽度、深度及情况布置注浆嘴 ： 按 20-40cm，裂缝交叉处和端部必须设嘴。	北京金牛牌高效水不漏，上海雨冠 JS-I型水泥基防水涂料，山东建凯防水聚氨酯。	1.屋面防水维修 215.50m² 2.天棚面注浆堵漏	1）:屋面防水维修: 1、铲除原老化的防水层.(含1、基层清理与修补2、细部节点加强)215.50m²×26=5603元 2、做一道非固化橡胶沥青防水涂料 215.50m²×30=6465元 3、粘贴一道3.0厚SBS防水卷材 215.5m²×40=8620元 4、安全文明施工费用、成品保护、材料人工上下、运垃圾装饰吊篮(1、自施工场地运至50米外 2下电梯至底层)、上车外运(场外自行处置) 215.5m²×14=3017元 小计：23705元 5 、税金（1%）237.05元 小计:23942.05元 2）天棚面注浆堵漏 1、脚手架一项:800元 2、室内注浆:160个×40元/点=6400元 3、税金（1%）72.00元 小计：7272.00元 总计：31214.05元

扫描全能王 创建

		2、基面处理:用角磨机或钢丝刷沿裂缝两侧各 5-8cm 范围内，清除表面的浮浆、灰尘、油污等，露出坚实基面，用压缩空气（吹风机）吹净裂缝内的粉尘碎屑，最后用沾有丙酮的棉丝沿裂缝方向擦拭，彻底清洁，确保粘结效果。 3、埋设注浆嘴: 注浆嘴的进浆孔正对裂缝，粘结牢固，无松动 4、封缝封堵:使用封缝胶将裂缝表面严密封闭，厚度不小于 2mm，宽度不小于 3cm，防止注浆时跑浆、封缝完成后应光滑、平整、无鼓包、无针孔。 5、密封检查:待封缝胶固化后（通常需数小时），进行压气试验，检查密封效果，将一个注浆嘴接通气泵（约 0.2-0.3MPa 低压），用手感受或涂抹肥皂水检查其他注浆嘴及封缝处是否有气泡冒出，如有漏气，重新用封缝胶封堵，直至完全不漏为止。此步骤至关重要，是保证注浆压力的前提。 6、浆液配制:使用机械搅拌器在低速下充分搅拌 3-5 分钟，直至颜色均匀一致，搅拌器、容器必须清洁干燥，根据现场温度和工作速度确定每次配浆量，做到“少配、勤配”，在浆液适用期内用完。 7、高压注浆: 从裂缝最低端的注浆嘴开始注浆，逐步向上依次进行、注浆压力: 初始采用较低压力（如 0.5-1MPa），待浆液流通后逐渐缓慢加压至 设计压力（通常为 2-8MPa） 或直至临近注浆嘴出浆，当相邻上部注浆嘴溢出纯浆时，用堵头封闭当前注浆嘴，移至出浆嘴继续注浆，当最后一个（最高处）注浆嘴出浆且压力保持稳定 3-5 分钟 后，即可停止注浆，封闭该嘴。 8.注浆嘴拆除及封口: 注浆结束后，待浆液初步固化（通常 24-48 小时），方可敲掉外露的注浆嘴。 9、养护: 注浆完成后，需养护至少 3 天，期间严禁振动、碰撞已修复部位 需要搭设施工脚手架(层高>3.60)《包含高空作业》			
合计	伍万玖仟零肆拾玖元贰角整				￥:59049.20 元

施工单位：无锡市利国房屋建设工程有限公司 2026 年 7 月 10 日

扫描全能王 创建